

Gladiator
Fighting with dust

FLOOR CLEANING
SMART ROBOTIC

智慧型掃地機器人

使用說明書



保固規定

1. 需加蓋商家店章，若無時視為無效。
2. 拆解主機或電源線，帶送回原廠由專業人員處理。
3. 保固標籤貼紙若損毀，視同自行拆修，保固無效。
4. 自購買日起主機本體保固一年，零配件保固三個月(僅限台灣地區)
5. 若因以下人為損壞送修，須酌收工本費。
(A)錯誤使用、自行改裝、不當維修所造成損壞。
(B)購買後因自行搬運不當所造成損壞。
(C)天災、公害或異常電壓所造成損壞。
(D)保固卡內容遭修改。

顧客保固卡

發票 / 訂購單號碼貼處

產品型號：	購買日期：		
產品序號：			
經銷商名稱：			
店名：	電話：		
地址：			
經銷商姓名：			
姓名：	電話：		
地址：			
產品名稱	充電式吸塵器		
規格	24V/60Hz/22W	型號	JR800
製造公司	美國 Mdovia Design Co. Ltd		
台灣總代理	自由居家有限公司		
免費服務專線	0800-266-168	傳真	(02)-22280801
地址	新北市中和區中正路965號7樓		
台灣總代理 MDOVIA DESIGN CO., LTD. 自由居家有限公司	註：在實體門市購買，須加蓋實體店章之保固章(自購買日期)及中華民國合法發票(購買憑證)。在網路的店購買，須提供其購買此產品之訂單編號(訂單號碼)及中華民國合法電子發票(購買證明)。		

*為了防止您的發票(正/複本)遺失可貼於保固卡上，如果您是在網路上購買請保留訂單編號，謝謝

*公司貨主機本體保固1年

各部位解說



面板介紹

- ● ● 表示電量充足
- ● ● 表示電量不足
- ● ● 表示電量過低



遙控器介紹



包裝內容



第一次使用

1. 安裝充電座

將充電座連接變壓器電源線，並依照圖示放置，插上插座。

註：充電座前方2米範圍，左右兩側1米範圍內不得有障礙物。



2. 打開底部電源開關

* 不論使用充電座或直接插線充電，在充電前皆需打開底部電源開關。



3. 放置充電座8小時

* 前三次使用請先充電8小時，確保電池在飽和狀態。



清潔路線解說

自動清潔模式

1. 在機器睡眠時按 **CLEAN** 或遙控器 **⏪** 喚醒進入待機模式。
2. 再按 **CLEAN** 或遙控器 **⏪** 鍵開始自動清潔模式，中央銀幕顯示 AUTO。
3. 再按 **CLEAN** 或遙控器 **⏪** 機器停止工作，返回待機介面。
4. 在待機介面20秒內無動作，機器將會進入睡眠模式，若要強制進入睡眠模式，請長按 **CLEAN** 三秒或遙控器 **⏪** 機器發出“嗶”聲進入睡眠。

螺旋清潔

在待機介面按 **SPOT** 或遙控器 **⏪** 進入重點清潔，再按 **CLEAN** 或遙控器 **⏪** 返回待機介面。

沿邊清潔

在待機介面按遙控器 **⏪** 進入沿邊模式，再按遙控器 **⏪** 返回待機介面。

自動回充

在待機介面按 **DOCK** 或遙控器 **⏪** 掃地機器人自動回充電座進行充電。



螺旋模式



自動模式



沿邊模式



隨機模式

預約打掃模式(時間設定)

詳細設定方法請掃描QR CODE 觀看影片

<https://www.youtube.com/watch?v=FkVBPaqV3qk>



手動清潔模式

1. 在待機介面使用遙控器按住 **⏪** 掃地機器人向前清潔，鬆開停止前進。
2. 在待機介面使用遙控器按住 **⏪** 掃地機器人向右旋轉，鬆開停止旋轉。
3. 在待機介面使用遙控器按住 **⏪** 掃地機器人向左旋轉，鬆開停止旋轉。

註：為防止機器人發生意外，機器人無後退功能。

日常清理及毛刷更換



1. 清空集塵盒
每次使用後請清空集塵盒，再次安裝時，請將集塵盒準確扣入。



從透明視窗一側向上推動並拉開，然後向外拉出集塵盒即可。



2. 更換過濾網
取下塵盒後，打開 HEPA 蓋即可取下 HEPA；更換新的 HEPA 後按相反的程序重新裝入塵盒。



清理或更換新的濾網，可選擇用大號毛刷或牙刷清潔，用剪刀剪斷濾網，並清潔安裝到相應的位置。



3. 清理或更換邊刷
利用小螺絲起子從側面刷中心的螺絲，取下邊刷，清理或更換新的邊刷後，將上蓋裝回即可。



6. 清理灰塵感應器
取下塵盒，用乾淨的乾布擦拭灰塵感應器。



4. 清理或更換滾刷
首先取下塵盒。



7. 清理地面檢測傳感器
用乾淨的乾布分別擦拭 3 個地面檢測傳感器。



打開透明蓋，將鎖扣拉出，拉下透明蓋。



注意：不可水洗塵盒

塵盒內部含有精密電子零件，若用水沖洗會造成損壞，請使用附件清潔毛刷清潔或以乾布擦拭。

注意事項

- 請將插頭插於牆壁插座，勿插於延長線上，以免超出負荷造成機器損壞。
- 本產品僅供室內使用，且為家用。
- 清潔本產品時，請將電源關閉。
- 若本產品經過重沖、泡水、戶外曝曬，或電源線損壞，必須經授權維修中心維修後方可使用。
- 使用本產品請遠離易燃物、爆炸物、易燃揮發性氣體。
- 請勿將本產品使用於說明書指述外之用途。
- 本產品並非兒童玩具，勿交由兒童使用，或在兒童附近使用時請特別注意安全。
- 機身請勿置於火爐或高溫處。
- 請勿自行拆解本產品。

配件介紹

虛擬牆使用



虛擬牆建構一道不可見屏障，限制掃地機器人進入特定房間或區域，同時防止其接近任何易碎或危險物品。

* 虛擬牆需兩顆 2 號鹼性電池。

可將虛擬牆放置於想要限制機器人進入的房間門外，並將雷射管指向缺口處。

故障代號表

出錯代碼	故障原因	解決方案
E01	滾刷停止工作	檢查滾刷是否被異物纏繞，將纏繞物取下
E02	左邊刷停止工作	檢查左邊刷是否被異物纏繞，將纏繞物取下
E03	右邊刷停止工作	檢查右邊刷是否被異物纏繞，將纏繞物取下
E04	左輪停止工作	檢查左輪是否被異物卡住，取下異物
E05	右輪停止工作	檢查右輪是否被異物卡住，取下異物
E06	主機被卡住	將主機移至另外地方，重新開機
E07	主機被懸空	將主機放回地面上，重新選擇工作模式
E08	地檢傳感器錯誤	首先清潔地檢傳感器，若仍未恢復則送售後中心維修
E09	前置錯誤	檢查前置是否有異物，並清理異物
E10	電源開關未打開 不能正常充電	請打開電源開關