



STEAM CLEANER

蒸氣清潔機

使用說明書



保固規定

1. 需加蓋商家店章,若無時視為無效。
2. 拆解主機或電源線,需送回原廠由專業人員處理。
3. 保固編號貼紙若損毀,視同自行拆修,保固無效。
4. 自購買日起主機本體保固一年,零配件保固三個月(僅限台灣地區)
5. 若因以下人為損壞送修,須酌收工本費
 - (A)錯誤使用、自行改裝、不當維修所造成損壞。
 - (B)購買後因自行搬運不當所造成損壞。
 - (C)天災、公害或異常電壓所造成損壞。
 - (D)保證卡內容遭修改。

顧客保固卡

發票 / 訂購單號黏貼處

產品型號：

購買日期：

產品序號：

經銷商資料

店名：

電話：

地址：

消費者資料

姓名：

地址：

電話：

產品名稱	蒸氣清潔機		
規格	110V/60Hz/1100W	型號	SH8901
製造公司	美國 Mdovia Design Co. Ltd		
台灣總代理	自由居家有限公司		
免付費服務專線	0800-266-168	傳真	(02)-22260801
地址	新北市中和區中正路965號7樓		
	註：在實體商店購買，須加蓋實體商店之保固章(含購買日期)及中華民國合法發票為購買憑證。在網路商店購買，須提供其購買此產品之訂單編號(訂單憑證)及中華民國合法電子發票等購買證明。		

* 為了防止您的發票(正/複本)遺失可浮貼至保固卡上, 如果您是在網路上購買請保留訂單編號 謝謝

* 公司貨主機本體保固1年

M
dovia

STEAM CLEANER 蒸氣清潔機

各部位解說

蒸氣鈕 把手



腳踏蒸氣頭
可打斜清掃



手持清潔機卸下鍵 清水槽

手持清潔機

手持蒸氣鈕


手持清潔機卸下鍵

清水槽

刷地板頭卸下鍵

蒸氣頭 出清潔劑開關鈕

強力蒸氣噴發



使用步驟



1、裝上蒸氣頭



2、裝上把手



3、清水槽加滿水



4、清潔劑槽加一瓶蓋
清潔劑並加水稀釋



5、蒸氣頭安裝上
微纖毛絨布
(可清洗重複使用)



6、將電線插上插座
亮藍燈預備加熱



7、調整出清潔劑開關鈕
(可選擇on/off)



8、待紫燈亮起即可
壓下把手按鈕送出蒸氣

手持清潔機



1、按下手持清潔機卸下鍵



2、裝上軟管*和各種配件**即可開始清理



*軟管



**各式清潔吸頭

注意事項

1. 請將插頭插於牆壁插座，勿插於延長線上，以免超出負荷造成機器損壞。
2. 本產品僅供室內使用，且為家用。
3. 清潔本產品時，請將電源關閉。
4. 若本產品經過重摔、泡水、戶外曝曬，或電源線損壞，必須經授權維修中心維修後方可使用。
5. 使用本產品請遠離易燃物、爆裂物、易燃揮發性氣體。
6. 請勿將本產品使用於說明書描述外之用途。
7. 本產品並非兒童玩具。勿交由兒童使用，或在兒童附近使用時請特別注意安全。
8. 機身請勿置於火爐或高溫處。
9. 請勿自行拆解本產品。
10. 請勿自行添加除本公司以外的清潔劑與其餘溶劑。